

## Instruktion för porttelefon

### Vid anrop från porten ljuder en melodi:





- Lyft luren och svara.
- Öppna dörren genom att trycka på den stora knappen (⇌) längst ner till höger.
- Lägg på luren efter avslutat samtal.

### För att Reglera ringsignalen:

- Tryck på klocksymbolen för att reglera ringsignalen.



Svarsapparaten har 4st lägen på ringsignalen:

- Tyst,  , visar att ringsignalen är borttagen.
- Låg
- Medel
- Hög







## Programmera ringsignaler och antal signaler vid portanrop



För att komma in i programmeringsläget, låt luren ligga på och håll in  i 3 sek. En kort signal bekräftar programmeringsläget, samtidigt som LED-lampa börjar att blinka för att tala om att programmeringsläget är aktiverat. Med öppnknappen () bläddrar man mellan de olika funktionerna, som även indikeras med 1-3 toner enligt följande:

1 signal:	ringsignalens melodi för portanrop
2 signaler:	ringsignalens melodi för ringklockan
3 signaler:	antal ringsignaler vid ett portanrop



### 1. Programmering av portanropets melodi:

Den första melodin spelas upp direkt och följt av en kort tonstöt. Bläddra till nästa melodi med **:** knappen, lyssna, tryck på **:** knappen igen för nästa melodi osv. Spara vald melodi genom att trycka på  och avsluta programmeringen. Eller spara med öppnknappen () för att gå vidare i programmeringen.

### 2. Programmering av ringklockans melodi:

Den första melodin spelas upp direkt och följt av två tonstötter. Bläddra till nästa melodi med **:** knappen, lyssna, tryck på **:** knappen igen för nästa melodi osv. Spara vald melodi genom att trycka på  och avsluta programmeringen. Eller spara med öppnknappen () för att gå vidare i programmeringen.

### 3. Programmering av antalet ringsignaler vid ett portanrop:

Först spelas tre tonstötter upp. Bestäm antalet signaler (1-6) genom att trycka in **:** knappen motsvarande antal gånger, avvakta därefter i 3-4 sek. Spara genom att trycka på  och avsluta programmeringen. Eller spara med öppnknappen () för att gå vidare i programmeringen.

**Anmärkning:** När man lämnar programmeringsläget, sparas automatiskt den senaste valda inställningen.