

MINIMANUAL

GSM-R TELEFON SED GPH-610R 4.0

START

Startes manuelt med knappen med rød håndsettet holdes nede.

REGISTRERING AV FUNKTIONSNUMMER

- Trykk på venstre program-knappen Menu eller OK
- Velg nr 6 Identitet trykk OK
- Velg nr 1 Registrere og trykk OK
- Velg nr 2: TogFN og trykk OK.
- Skriv inn tognummer i boksen Ange Tognr:
(Tognr har alltid fem tallene med ledende nuller) Trykk pil ned.
- Skriv inn tallene i boksen Ange Funksjonskode og trykk OK.
(Eksempel 01 for tog Fører). Eller trykk Velg og velg funksjon från lista.

LOKNUMMERREGISTRERING: Samme som oven, men angi Vogn nummer.

VOGNSNUMMERREGISTRERING: Samme som oven, men angi Vogn nummer.

Vær oppmerksom! Sjekk at Järnvägskod har verdi 047 (Norge) i boksen nederst).

SNARVEI FOR REGISTRERING AV FUNKSJONNUMMER



- Trykk på venstre program-knappen Menu eller OK
- Velg nr 6 Identitet trykk OK
- Velg Registrering og trykk OK
- Velg nr 1: Hurtigregistrering FN og trykk OK.
Skriv din komplette FN-nr i boksen, Ange FN:.....og trykk OK.
- *Vill du registrere? – Trykk OK = Ferdig.*

GPH-610R kommer nå til å vente på svar fra GSM-R nettet og teksten: Venligest vent!.....hvis alt gikk bra vises teksten: Registrering utført en kort stund på displayet, og deretter alt er klart.

AVREGISTRERING AV FUNKTIONSNUMMER

Trykk på venstre program-knappen Menu eller OK

- Velg nr 6 Identitet trykk OK
- Velg Avregistrering og trykk OK
- Vill du Avregistrere? og trykk OK
- FN Avregistrering Venligest vent!...
- ...hvis alt gikk bra vises teksten:
- Follow me deaktivert!... en kort stund på displayet, og deretter alt er klart.



NØDANROP

