



2018-10-23

Minimanual GSMR-telefon SED OPH-810R

1. Upstart

OPH-810R startas genom att hyttaktiveringsnyckeln vrids om till aktivt läge. I samband med detta startar telefonen automatiskt upp och batteriet underhållsladdas löpande.

Om telefonen av någon anledning inte startar automatiskt kan den startas manuellt genom att knappen med röda luren hålls nedtryckt.

2. Registrering av funktionsnummer

Guidad registrering av funktionsnummer

- ▶ Tryck på högra programknappen (III)
- ▶ Displayens överkant kommer nu att visa texten *Hantera FN*.
- ▶ Välj nr 1 *Registrering* och tryck OK ▶ Välj nr 2: *FN Register Guide* och tryck OK.
- ▶ Välj nr 1 *Tågnummer* och tryck OK.
- ▶ Skriv in tågnummer i rutan *Ange Tågnr:*
(Tågnr har alltid fem siffror med inledande nollor, läggs till automatiskt.)
Tryck pil ner.
- ▶ Skriv in ditt *Funktionsnummer* i rutan *Ange FN* och tryck OK.
(T.ex 01 för för lokförare 1).

Loknummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Loknummer.

Vagnsnummerregistrering: Samma procedur som ovan men ange Vagnnummer.
(OBS! Kontrollera att Järnvägs kod har värdet 046 (Sverige) i rutan längst ner).

Snabbregistrering av funktionsnummer

- ▶ Tryck på högra programknappen (III)
- ▶ Displayens överkant kommer nu att visa texten *Hantera FN*.
- ▶ Välj nr 1 *Registrering* och tryck OK ▶ Välj nr 1: *Snabbregistrering* och tryck OK.
Skriv ditt kompletta *FN-nr* i rutan *Ange FN nr:.....* och tryck OK.
- ▶ *Vill du registrera?* – Tryck OK = Klart.

Du kan också välja redan förregistrerade nummer från lista.

- ▶ Tryck på vänster programknapp (I) (Välj).
- ▶ Där kan du välja från lista med redan registrerade FN-nr.
- ▶ Välj *FN-nr* i listan – Tryck OK – Du får frågan: *Vill du registrera?*
Tryck OK = Klart.

OPH-810R kommer nu att vänta på svar från GSM-R nätet, och texten *Väntar på svar* visas en kort stund på displayen. Om allt gått väl visas texten *Registrering utförd* en kort stund på displayen och då är allt klart.

Avregistrering av Funktionsnummer

Tryck högra programknappen III - Hantera FN meny visas.

- ▶ Välj 2 *Avregistrering* och tryck OK . Fråga: *Säker på att Avregistrera?*
Avregistrering utförs, tryck OK = Klart.



Funktions Kod

- 01 Lokförare 1
- 02 Lokförare 2
- 03 Lokförare 3
- 04 Lokförare 4
- 05 Lokförare 5
- 06 Fax
- 07 Intercom (snabbtelefon)
- 08 PA system (publik adress)
- 10 Ombordansvarig
- 11 Ombordansvarig 2
- 12 Ombordansvarig 3
- 13 Ombordansvarig 4
- 20 Catering ansvarig

Fler kodnr finns i din telefon.

**2018-10-23****Minimanual GSMR-telefon SED OPH-810R****7. OPH-810R tillsammans med en TrainTalk**

OPH-810R kan monteras i en Malux TrainTalk, då blir den en effektiv utrustning för lokförare. Man kan prata i hands-free med svanhalsmikrofon och högtalare, om man vill föra ett privat samtal lyfter man på handluren.

Inkommande vanligt samtal besvaras med:

- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen
- Vit PTT-knapp, för hands-free
- Lyft luren och tryck på den orange PTT-knappen inuti luren för att svara.

Utgående samtal kopplas upp med:

- Orange knapp med grön lur-symbol, på telefonen

*PTT = Push To Talk/Tryck för att tala.

PTT-knapp* används till:

- Svara på inkommande samtal
- PTT-knapp vid Gruppanrop
- PTT-knapp vid Järnvägsnödanrop

Tala i handluren

Lyft luren från hållaren, samtalet kopplas automatiskt över till luren.

Tala i högtalartelefonen igen

Sätt tillbaka luren i hållaren, samtalet kopplas automatiskt tillbaka till högtalartelefonen.

Lyft luren

Lyft luren från hållaren genom att först trycka på knapparna för att frigöra luren och lyft sedan.

Sätt tillbaka luren

Tryck in den nedre delen av luren först och tryck sedan fast.

Röd knapp för
Järnvägsnödanrop

Volymknappar

OBS! Volymen i telefonen ska vara inställd på högsta volym.

